



CARL F. BUCHERER

Pflegehinweise

Unsere Uhren sind Produkte von zeitloser Schönheit und höchster Fertigungsqualität. Damit eine Carl F. Bucherer von Generation zu Generation weitergegeben werden kann, sollte die Uhr regelmässig sorgfältig gepflegt werden.

Reinigung

Verwenden Sie zur Oberflächenreinigung ein Mikrofaser Tuch, mit welchem Sie die Uhr sanft abreiben. Den Uhrenboden und das Metallband können Sie mit einer feinen Zahnbürste und etwas Seifenwasser reinigen und mit einem fusselfreien Handtuch trockenreiben. Leder ist ein Naturprodukt, welches einer natürlichen Alterung unterworfen ist. Der Kontakt mit Wasser beschleunigt diesen Prozess. Lederbänder sollten daher so wenig wie möglich mit Wasser in Kontakt kommen.

Wartung

Eine Uhr ist ein mechanisches Instrument und benötigt daher in regelmässigen Abständen eine Wartung. Diese beinhaltet die komplette Demontage des Werkes, die Kontrolle der Werkteile auf ihre Abnutzung, die Reinigung und den Zusammenbau, inklusive Ölen und Fetten, des Werkes, sowie die Reinigung des Gehäuses und des Metallbandes. Um eine optimale Funktionstüchtigkeit der Uhr gewährleisten zu können ist es wichtig, diese Wartung in regelmässigen Zeitabschnitten von ca. vier Jahren von einer autorisierten Servicestelle durchführen zu lassen.

Wasserdichtigkeit

Wir empfehlen, jede Carl F. Bucherer mindestens einmal pro Jahr auf ihre Wasserdichtigkeit überprüfen zu lassen. Sollte sich an der Innenseite des Glases ein Feuchtigkeitsbeschlag bilden, bringen Sie Ihre Uhr bitte unverzüglich zu einer autorisierten Servicestelle.